

BLENDER OMEGA

Un vrai pro à domicile !

Mode d'emploi



Le Blender Omega

Mode d'emploi

Norme du produit

Article	Blender Omega
Modèle	Série BL600
Voltage	110 V
Fréquence	50-60 Hz
Puissance	1400 W
Dimensions	L 20,3 x l 20,3 x h 48,3 cm
Poids	5,2 kg

Conservez ces instructions

Ce manuel contient d'importantes informations de sécurité concernant la maintenance, l'utilisation et la manipulation de ce produit. Ne pas suivre les instructions contenues dans ce manuel peut provoquer de sérieuses blessures. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce manuel, veuillez le soumettre à une tierce personne. Ne manipulez pas cet appareil, à moins d'avoir lu et compris le contenu de ce manuel.

Consignes importantes de sécurité

Lorsque vous utilisez un appareil électroménager, suivez toujours quelques consignes de sécurité de base, dont les suivantes :

1. Pour éviter d'éventuelles électrocutions ne plongez ni le câble ni la prise, ni l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide. N'introduisez ni tournevis ni autres éléments métalliques à l'intérieur de l'appareil.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service de réparation agréé ou toute autre personne désignée par le fabricant. Si du personnel non autorisé le manipule, la garantie sera déclarée nulle et non avenue.
3. Ne laissez pas le câble dépasser de la table ou du plan de travail, et ne le placez pas en contact avec des surfaces chaudes.
4. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est endommagé.
5. Éteignez l'appareil avant de changer les accessoires ou les éléments mobiles.
6. Pour débrancher l'appareil, attendez que le moteur s'arrête puis débranchez le câble de la prise électrique.
7. Ne le laissez pas fonctionner sans surveillance. Vérifiez que le moteur est bien totalement arrêté avant de le démonter. Débranchez l'appareil après toute utilisation.
8. Évitez tout contact avec les parties mobiles. Faites particulièrement attention pendant le nettoyage.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil. Ne perdez pas de vue l'appareil lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
10. Utilisez cet appareil uniquement pour ce pour quoi il a été conçu, comme indiqué dans ce manuel. N'utilisez pas d'éléments ou d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Informations utiles

INFORMATION DE GARANTIE

Ce manuel informe sur l'installation, la sécurité et les instructions du mélangeur électrique professionnel. Nous vous recommandons de lire toutes les instructions concernant la sécurité, l'installation et la manipulation avant de vous en servir.

Ce blender est un produit dérivant de la recherche intensive et a été amplement testé. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés en vue d'une durabilité maximum, un aspect attractif et des prestations optimales.

Chaque unité est intégralement inspectée et testée avant d'être expédiée.

**IMPORTANT ! Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement.
Si l'appareil change de propriétaire, assurez-vous que le manuel accompagne celui-ci.**

AVERTISSEMENT

1. Branchez le blender sur une prise de terre avec le voltage, la taille et la configuration de prise corrects. Si la prise et le réceptacle ne coïncident pas, contactez un électricien qualifié pour déterminer le voltage et la taille adéquats et installer la prise électrique qui convient.
2. Pour éviter toute blessure, tournez le contact sur OFF, débranchez l'appareil de la source d'énergie et laissez refroidir avant de commencer tout entretien.
3. Pour votre sécurité et une manipulation correcte, l'appareil doit être situé à une distance raisonnable des murs et des matériaux combustibles. Si les distances de sécurité ne sont pas respectées, une décoloration ou un incendie pourrait survenir.
4. Pour éviter de sérieuses blessures ou des dommages, ne tirez pas l'appareil par le câble.
5. Cessez d'utiliser l'appareil si son câble est endommagé.

Informations utiles

PRECAUTIONS D'EMPLOI

1. Placez l'appareil sur un plan de travail, dans une zone qui convient à cet effet. L'emplacement doit être plat et stable afin d'éviter que l'appareil ou son contenu ne tombent accidentellement.
2. Ne posez rien sur le blender car cela pourrait l'endommager.
3. Quand vous déplacez l'appareil pour l'installer en vue d'une utilisation, assurez-vous qu'il soit bien éteint. Dans le cas contraire, vous pourriez vous blesser.
4. Pour éviter d'abimer le blender ou de vous blesser, mettez-le toujours en fonctionnement avec des aliments à l'intérieur du bol.
5. N'utilisez pas cet appareil en extérieur. Pour votre sécurité et une manipulation correcte, placez-le à l'intérieur à température ambiante.
6. N'exposez pas le blender à de fortes températures et ne le placez pas dans un endroit où il pourrait subir des projections de graisses chaudes. Une température excessive pourrait causer des dommages sur l'appareil.
7. Laissez toujours de l'espace à l'avant et à l'arrière de l'appareil pour permettre une bonne circulation de l'air et ainsi éviter toute surchauffe du moteur.
8. Certaines surfaces extérieures de l'appareil peuvent devenir chaudes. Prenez vos précautions quand vous toucherez ces parties pour éviter de vous brûler.

FONCTION PRINCIPALE

Bol mixer : pile la glace et mixe tous types de fruits et de légumes.

INSTALLATION

1. Ouvrez le carton de l'appareil. Ôtez tous les emballages et protections entourant l'appareil et les pièces détachées.
2. Sortez tous les accessoires et le manuel d'utilisation.
3. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
4. Lavez soigneusement tous les éléments qui seront au contact des aliments à l'eau savonneuse puis séchez-les.

Utilisation

1. Lorsque vous utilisez le blender pour la première fois, nettoyez-le avant de vous en servir.
2. Placez le blender sur une surface plane et stable.
3. Placez le bol sur la base moteur.
4. Vérifiez que le bouton situé à la base du bloc moteur est bien positionné sur OFF, puis branchez le cordon électrique sur une prise de courant et mettez le bouton sur ON.
5. Placez les aliments dans le bol du blender, puis ajoutez si vous le désirez un liquide (eau, lait, bouillon) sans dépasser la graduation indiquant le volume maximum.
6. N'utilisez JAMAIS le bol sans couvercle, la force centrifuge projetterait le liquide hors de celui-ci. Il s'agit d'une mesure de sécurité de base pour éviter tout risque de blessure.
7. Sélectionnez la vitesse (bouton SPEED) et la durée (bouton TIME) désirées puis appuyez sur le bouton ON.

NOTES

Bouton PULSE : Appuyez sur le bouton PULSE pour faire fonctionner la marche pulsée. Le moteur du blender tournera tant que le bouton PULSE sera maintenu enfoncé.

Bouton INFINITY : En appuyant sur ce bouton, le moteur va tourner avec des variations de vitesse durant le temps sélectionné. Cela permet de mixer les préparations de manière bien homogène.

CONSEILS

1. Pour mélanger des liquides chauds, assurez-vous toujours que le couvercle est bien mis en place et fermé. Utilisez toujours l'ouverture du couvercle pour introduire des aliments en court d'utilisation et ne gardez jamais le visage juste au dessus du bol lorsque vous l'ouvrez.
2. Pour broyer des aliments congelés, versez le liquide (eau, lait, jus de fruit ...) dans le bol puis ajoutez les aliments congelés (glaçons, fruits, ...). Fermez le couvercle, sélectionnez la vitesse et la durée désirée et utilisez l'ouverture du couvercle si vous désirez ajouter des aliments en court d'utilisation.

POUR ÉVITER DE VOUS BLESSER, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL, DÉBRANCHEZ-LE ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT D'ENTREPRENDRE L'ENTRETIEN.

Ne mettez aucune des parties du blender au lave-vaisselle.

1. Avant de vous servir du blender pour la première fois ou après chaque utilisation, retirez le bol de la base moteur.
2. Nettoyer le couvercle à l'eau tiède avec un peu de détergent liquide.
3. Remplissez au quart le bol du blender et ajoutez quelques gouttes de détergent liquide.
4. Replacez le bol sur la base moteur puis laissez le tourner à la vitesse maximale pendant 2mn.
5. Videz l'eau savonneuse du bol, puis répétez l'étape 4 en utilisant de l'eau claire tiède.
6. Essuyez le bol et les deux parties du couvercle avec un chiffon doux.

PRÉCAUTION :

N'UTILISEZ QUE DES DÉTERGENTS NON-ABRASIFS. LES DÉTERGENTS ABRASIFS POURRAIENT RAYER LA FINITION DE VOTRE BLENDER EN ALTÉRANT SON APPARENCE.

Le Blender Omega

Garantie

Le Blender Omega est garanti 10 ans. La garantie comprend les vices de matériaux, de conception et de fabrication de l'ensemble des pièces. Si durant ce délai de 10 ans, un défaut ou un dysfonctionnement apparaissait sur votre Blender (dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions), l'importateur s'engage à la réparer, en remplacer gratuitement les pièces défectueuses ou à livrer un nouvel appareil en échange.

La mise en jeu de cette garantie implique le renvoi de l'appareil parfaitement **propre et nettoyé avec toutes ses pièces détachées** au service après-vente dans un emballage approprié. Important : si les pièces détachées ou l'appareil ne sont pas propres, le centre de service après-vente en facturera le nettoyage indépendamment de tout droit de garantie.

CONSEILS

Conservez l'emballage d'origine au cas où vous devriez renvoyer votre blender. Avant tout renvoi, **appelez d'abord le service après-vente** : un appel suffit souvent à remédier au problème.

Et si le retour s'avère nécessaire, l'appel préalable vous permettra de minimiser vos frais d'expédition.

La garantie ne couvre pas les pannes consécutives à :

- a) un usage inadapté de votre blender.
- b) un nettoyage négligent ou inapproprié.
- c) une révision réalisée par un personnel non autorisé.
- d) un usage différent de celui indiqué dans le mode d'emploi, une négligence, ou des modifications techniques apportées à l'appareil.

Reportez ici les références de votre appareil.

Blender Omega

N° de modèle

Date d'achat

Distributeur

Numéro de la facture